

ホース類の配管は下図のように行なうて下さい。



メインエア
ソレノイドバルブNo. 2

Main air
Solenoid valve No2

エアーフィルター
Filter

Fuel
フューエル
コックへ

メインエア
ソレノイドバルブ

Main air
Solenoid valve

パイロットエア
ソレノイドバルブ

Pilot air
Solenoid valve

